



## Messanleitung für Wollfriesvorhänge

**Wir bitten Sie beim Aufmaß Ihres Vorhanges folgende Punkte zu berücksichtigen**

### **Breite des Vorhanges messen**

- Gardinenbandaufhängung: Breite der abzudeckenden Fläche (z.B. Gardinenstange) + 30 % Aufschlag für Faltenwurf.
  - Ösenaufhängung: Breite der abzudeckenden Fläche (z.B. Gardinenstange) + 50 % Aufschlag für Faltenwurf.
  - Hohlsaumaufhängung: Breite der abzudeckenden Fläche oder Stange ohne Aufschlag

### **Höhe des Vorhanges messen**

- Gardinenbandaufhängung: Messen Sie die Höhe zwischen Boden und Gardinenschiene, bzw. Unterkante der Stange.
- Ösenaufhängung: Messen Sie die Höhe zwischen Boden und Oberkante der Stange und addieren Sie 3 cm.
- Hohlsaumaufhängung: Messen Sie die Höhe zwischen Boden und Oberkante der Stange

**Bei Fragen zur Berechnung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung**

Carsten Schramm & Frank Grikowsky GbR

Telefon: +49 (0)30 / 224 365 05

Email: [info@wollfries.de](mailto:info@wollfries.de)